

SHAFT
SKINZ™

Installations anvisningar

Läs anvisningarna i sin helhet före du börjar

Varning - När du använder dig av en kniv, se till att dina fingrar inte är i vägen. Ifall du är osäker, fråga en vuxen person om hjälp.

Under upphettningen är klubban het.

Se till att du slutför upphettningen när du väl börjat.


Shaft Skinz Ltd tar inget ansvar för möjliga skador skeda till grafitskaft.

1




Du behöver en hårtork (2000W) med munstycke, en sax och en vass kniv.

2




Klipp dekalen till samma längd som det bara skaftet (Dekalen kommer att tänja aningen vid installation).

3




Om möjligt rulla upp nedre delen av gripet så att det hålls på plats. Om det inte är möjligt trimma dekalens längd i punkt 12.

4




Placera munstycket på ändan av klubban.

5




Öppna dekalen och dra den över munstycket, till ungefär hälften av gripets längd.

6




Värm upp nedre delen av skaftet tills det är hett (grafitskaft kräver längre tid). Dra sedan dekalen ner så att den överlappar hela ferrulen.

7




Värm upp nedre delen av dekalen, genom att hålla munstycket nästan fast på skaftet. Värm de första centimetrarna tills dekalen krymper och fäster sig på skaftet.

8




Vrid möjliga fogar till bakre delen av skaftet.

9




OBS! Håll i övre delen av dekalen och låt klubbens vikt hålla dekalen rak.

10




OBS! Krymp dekalen endast några centimeter i taget, genom att värma den på alla sidor (nedre delen av munstycket skall röra skaftet så den tvingar den heta luften ur via övre delen). Fortsätt uppåt först när alla synliga fogar är borta. (Tips: Värm motsatta sida av dekalen för att räta ut möjliga fogar). Sluta när dekalen börjar krympa på nedre delen av gripet.

11



12




Skär bort överlops delar av dekalen i både nedre och övre ändan, med hjälp av en vass kniv. Rulla tillbaka nedre delen av gripet.

Voit pidentää tarrojen käyttöikää asettamalla mailat bägiin rauhallisesti. Älä työnnä mailoja väkisin tai tarrat voivat rikkoontua.

Tarrat on suunniteltu kestävään jokapäiväiset naarmut ja kolhut, mutta tarrat kannattaa vaihtaa aika ajoin, jotta ne näyttäisivät aina siistiltä.


Käy www.shaftskinz.com osoitteessa katsomassa uusimmat tarrojen designit.

13



För att ta bort shaftskinz från metallskaft, skär upp dekalen hela vägen.

14



För att ta bort från grafitskaft, skär upp dekalen vid gripet med knivens egg vänt bort från skaftet. Ta sedan och skala bort resten av dekalen. TAALDRIG OCH SKÄR MOT SKAFTET!